

- 1) Otevřete parkovací zábranu a na základní desce naleznete černé kódovací tlačítko.
- 2) Zmáčkněte toto kódovací tlačítko a nepouštějte. Parkovací zábrana spustí poplach. V tomto momentě zmáčkněte na dálkovém ovladači tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ a také jej nepouštějte. Po spárování parkovací zábrana utichne. Dálkový ovladač je napárován.