

## Modelové řady židlí s mechanikou

### RELAX / RELAX LUX

#### Modely:

STUDIO4: 24S1F4, 24S2F4

CHRONO4: 24C1F4, 24C2F4

CITY LINE 2491

#### **Montážní postup :**

1. vybalení všech komponentů z krabice
2. nastrčení koleček, popř. kluzáku do kříže
3. nasazení pístu do kříže
4. nasazení sedáku na píst
5. hopsavé zatížení židle
6. vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků

#### **Nastavení židle:**

Přidržení páčky pod sedákem na pravé straně v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky.

Všechny modely jsou vybaveny buď mechanikou RELAX s jednopohovou aretací houpání, a to v přední poloze, za příplatek LUX mechanikou RELAX LUX s aretací ve více polohách, nebo za příplatek TD mechanikou TOP DESIGN bez možnosti houpání (možnost nastavení pouze výšky sezení).

Nastavení mechaniky RELAX se provádí takto :

- nastavení sklonu opěrky zad se provede vysunutím páčky vpravo pod sedákem směrem od mechaniky

Nastavení mechaniky LUX se provádí takto:

- nastavení sklonu opěrky zad umožníme pootočením páčky pod sedákem na levé straně

Modely vybavené mechanikou RELAX a RELAX PLUS umožňují nastavení přítlaku opěry zad otáčením hlavice dole pod mechanikou.

#### **Seznam komponentů:**

- 1 – kříž nosný pětiramenný
- 2 – kolečka 5 ks ( nebo kluzáky za příplatek)
- 3 – píst vzduchový
- 4 – korpus židle (vč. mechaniky a loketních opěrek)

## Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ Čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

## UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

## Všeobecné záruční podmínky

### židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku 36, popř. 60 měsíců od data prodeje s tím, že:

#### Výrobce neodpovídá za:

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

## CHRONO4 STUDIO4 CITY LINE 2491

### otočné modely

## Návod k montáži a používání č. 3



## Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce