

číslicový zámek s 1.000.000 možností volby

Návod na elektronický zámek Selo-A

Elektronický zámek Selo-A umožňuje okamžité otevření trezoru po zadání 6-ti místného platného kódu nebo odemknutí trezoru s časovým zpožděním , předem plánovaném.

Trezor lze odemknout maximálně 9-ti platnými kody .

A) základní informace:

- Po nastěhování musí být trezor usazen tak , aby byl ve vodorovné poloze s podlahou a dveře trezoru byly vyváženy.
- Ihned po instalaci změňte z bezpečnostních důvodů tovární kod.
- Určete osobu . která bude mít kod správce 0
- Uživatelé mají kod 1 - 8
- Změnu uživatele provádí jen správce

- Na začátku procesu musí být vstupní jednotky ve svislé poloze .

- Každé úspěšné stisknutí tlačítka je potvrzeno signálem.

- Pokud provozovatel neúmyslně nesprávně nastaví kód, můžete stisknutím tlačítka ON na základním postavení zámku zrušit nastavení a můžete operaci znovu začít.

- Pokud zadáte po sobě třikrát špatný číselný kód na začátku , zámek bude zablokován na 5 minut. Při každém dalším chybném nastavení zámku pro každou chybu znovu 20 minut blokován (manipulace s ochranou).

Během této doby, přerušovaně bliká červeně signál zámku (**SPERRZEIT**) a otevření zámku v tomto stavu není možné.

- Čas 30 sekund mezi dvěma klíčovými nastaveními je zádán automaticky z bezpečnostních důvodů. Po uplynutí musíte znova začít .

- Uložené údaje (číselné kódy, otevření se zpoždění apod.) nejsou během výpadku proudu ztraceny.

otevírací dostupnost	(OFFNUNGSBEREITSCHAFT)
doba blokace	(SPERRZEIT)
potvrzení	(TASTENBESTATIGUNG)
stav programování	(PROGRAMMIERSTATUS)
odmítnutí vstupu	(EINGABEABWEISUNG)
stav baterie	(BATTERIESCHWACHE)
servisní klíč	(SERVICERUF)

B) Provoz:

Uvolnění zámku bez nastavení zpoždění (tovární nastavení)

1. 6-místný kód tovární nastavení:(Správce číslo 1 2 3 4 5 6).
2. při zadaném správném kodu - po dobu 5-ti sekund, zelený

signál - **OTEVÍRACÍ DOSTUPNOST** zamknout a odemknout je možno .
při zadaném nsprávném kodu bliká červený signál **ODMÍTNUTÍ VSTUPU** .

nebo:

Uvolnění zámku s nastavením zpoždění (nastavitelné až do 99 minut)

1. 6-místný kód tovární nastavení:(Správce číslo 1 2 3 4 5 6) .
2. Blikající zelená signální **OTEVÍRACÍ DOSTUPNOSTI** naznačuje, že číselný kód platí. při zadaném nsprávném kodu bliká červený signál **ODMÍTNUTÍ VSTUPU** .
3. Nutné počkat na otevření po prodlení. Odemknutí zámku v tomto stavu není možné. Po uplynutí předem stanoveného prodlení po dobu tří minut bliká signál **TASTENBESTATIGUNG** .
4. Během této doby je nutné platnou kombinací ZNOVA zadat.
5. Blikající zelená signální **OTEVÍRACÍ DOSTUPNOSTI** naznačuje že číselný kód platí a otevření může být zahájeno.

Uvolnit a zamknutí zámku

1. Během prvních pěti sekund je zámek připraven k odemknutí . Otáčejte po směru hodinových ručiček o 180° .
 2. Po skončení vrátit do 5-ti vteřin jednotku proti směru hodinových ručiček zpět do výchozí polohy .
- Otočení do polohy pro možnost otevření pouze zadáním kodu.

C) **PROGRAMOVÁNÍ:**

Programování zadaávejte vždy při otevřených dveřích trezoru.
Nepoužívejte svá osobní data - jako datum narození apod.

- Spuštění pro přeprogramování je ze dvou výše popsaných aktivačních postupů . Zatímco signalizuje zelený signál **OTEVÍRACÍ DOSTUPNOT** (po dobu 5 sekund), vložte svůj prst na klávesu **ENTER**, a po dobu asi 5 sekund držte, dokud se na **PROGRAMMIRSTATUS** neobjeví žlutá signální světla. To ukazuje, že jste úspěšně vstoupili do programovacího módu a zámek čeká na další programové kroky. Jestliže je programování bez výsledku a chcete stornovat ,stiskněte **ON** a bude nastavena základní orientace zámku zpět.

Změnit kod správce (tovární nastavení 1 2 3 4 5 6)

1. Zadání programovacího režimu pomocí starého kodu správce.
 2. Číslíci "0" zadat na adresu , a pak krátce stiskněte tlačítko **ENTER**.
 3. Nově zadejte 6-číselný kód správce , pak krátce stiskněte tlačítko **ENTER**.
 4. Opět zadejte nový 6-číselný kod správce , pak krátce stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Pokud se do 3sekund objeví zelený signál **OTEVIRACÍ DOSTUPNOST** je nový kod správce založen a starý kód již není platný.

Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ , programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává.

Nastavit nebo přepsat uživatelský kód na uživatele (1-8)

1. Zadání programovacího režimu pomocí aktuálního kodu správce.
2. Číslici "1" nebo "2" nebo "3" nebo ... nebo "8" zadat, a poté krátce stiskněte tlačítko ENTER.
3. Nově zadejte 6-číselný kód uživatele , pak krátce stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Opět zadejte nový 6-číselný kod uživatel , pak krátce stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pokud se do 3sekund objeví zelený signál **OTEVIRACÍ DOSTUPNOST** je nový kod uživatele založen a starý kód již není platný. Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ , programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává.

Mazání uživatelských kódů pro uživatele (1-8)

1. Zadání programovacího režimu pomocí aktuální číslo správce.
2. Číslici "1" nebo "2" nebo "3" nebo ... nebo "8" zadat, stiskněte tlačítko ENTER.
3. Opět krátce stiskněte tlačítko ENTER.
4. Opět krátce stiskněte tlačítko ENTER. Pokud se do 3sekund objeví zelený signál **OTEVIRACÍ DOSTUPNOST** , předchozí uživatelský kód na uživatele se ruší. Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ , programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává .

Úprava již vytvořeného kodu pro uživatele (1-8)

1. Zadání programovací režim použijte aktuální uživatelský kód, které by měl být změněn.
 2. Číslici "1" nebo "2" nebo "3" nebo ... nebo "8" zadejte na příslušného uživatele kterému kd patří a pak krátce stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Nově zadejte 6-číselný kód uživatele , pak krátce stiskněte tlačítko **ENTER**.
 4. Opět zadejte nový 6-číselný kod uživatel , pak krátce stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ , programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává .

Nastavení nebo změna zpoždění otevření trezoru .

1. Zadání programovacího režimu pomocí aktuálního kodu správce.
2. Číslici "9" zadejte (změna zpoždění) a pak krátce stiskněte klávesu Enter .
3. Zadejte dvoumístné hodnoty v minutách z "01" do "99". Tovární nastavení je hodnota "00" .
4. Krátce stiskněte tlačítko ENTER.

Pokud se do 3sekund objeví zelený signál **OTEVIRACÍ DOSTUPNOST** je nový kod založen a starý kód již není platný.
Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál **ODMÍTNUTÍ** , programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává.

POZOR!

Programování provádějte při otevřeném trezoru .
V případě , že jste si jisti výsledkem a programování bylo úspěšné a několikrát prozkoušené - zavřete trezor .

-

D) Výměna baterii

Když signalizuje BATTERIESCHWACHE červený signál (slabost baterie)- je nutné baterii vyměnit.

Zámek může být jinak jen asi 50 krát odemčena.

Změnit počet kódů v tomto stavu není možné.

Pro náhradní baterie je kryt baterie na spodní části , otevřít opatrně pomocí šroubováku.

Zde jsou 3 ks baterie.

- Typ Mignon LR 6, AA, alkalické

Dbát na správné založení polaritty.

Ekologicky šetrně likvidovat .